



GRUPO BATANERO
GSE FOR AIRPORTS ■ INDUSTRIAL TRAILERS

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN REMOLQUES AGRICOLAS

- *Con la primera carga del remolque y estando cargado el remolque reapretar bien todos los tornillos y tuercas de Rin; Eje y planchuelas de los mismos, Pistones, Mangüeras hidráulicas, Chasis, lanza timón, bisagra de basculación; defensas costados, Instalación eléctrica, pistones de basculación y de freno en ejes, y revisar presión llantas*
- *Conectar el enchufe eléctrico del remolque al tractor y comprobar que las luces funcionan correctamente.*
- *Cada 3 meses comprobar los dos puntos anteriores*
- *Cada 6 meses lubricar quinta rueda, pasadores de muelles y lanza, patines de muelles, etc....*
- *Cada 12 meses aplicar pintura original YUMBO BATANERO en roces carrocería y chasis para evitar oxidación*

NOVIEMBRE 2025



CIUDAD DE MEXICO • SHANGHAI • ZARAGOZA

www.grupobatanero.com • www.handlingyumbo.com • info@grupobatanero.com • info@handlingyumbo.com